



NOMBRE: Alicates para montaje de las zapatas de freno de tambor Volvo/ Renault/Iveco

REF.: 9506

Precio final: 149,95 € sin IVA
181,44 € IVA incluido

DESCRIPCION:

Alicates para montaje de las zapatas de freno de tambor Volvo/ Renault / Iveco

DESCRIPCION LARGA:

Aplicación en sistemas de freno de tambor

Estos alicates para montaje de zapatas de freno de tambor son una herramienta imprescindible para la **reparación y mantenimiento de frenos de tambor** en vehículos industriales. Están diseñados para trabajar con sistemas de freno de leva tipo **Z-Cam**, habituales en ejes traseros de camiones y autobuses.

Funciones específicas de la herramienta

Permiten realizar operaciones clave durante el montaje de las zapatas:

- Tensar el **muelle antagonista** de las zapatas de freno tipo leva en Z.
- Abrir y fijar el **muelle de retención** de la zapata de freno.
- Mantener la apertura gracias a su **tornillo de bloqueo**, facilitando un trabajo seguro y preciso.

Compatibilidad de aplicación

Herramienta indicada para los siguientes modelos y configuraciones:

- Sistemas **ZF75IV, ZF854, XF105**
- Eje trasero **AAS1356**

Aplicaciones en vehículos VOLVO

Compatible con:

- Autobuses **VOLVO**: B10B, B10L, B12B, B12M
- Vehículo industrial **VOLVO**: FE, FH, FH12, FH16, FL6, FM, FM7, FM9, FM10, FM12, K Series
- **VOLVO Z-Cam**: N7, N10, N12, F7, F12, F16, FH16, FL7, FL10

- VOLVO ERF: E Series, EC Series

Referencia OEM equivalente

- VOLVO 9998550

Datos técnicos

- Peso aproximado: **1,84 kg**

Ventajas para el taller

Facilitan el montaje correcto de las zapatas de freno, reducen el esfuerzo del operario, aumentan la seguridad durante la intervención y son una herramienta indispensable en talleres especializados en frenos de vehículo industrial.

