



NOMBRE: Soporte de elevación para BMW y MINI para elevador de taller y gato de carretilla

REF.: TACOBMW000

REF: TACOBMW001 - 001 18,00 € sin IVA.

REF: TACOBMW002 - 002 18,00 € sin IVA.

REF: TACOBMW003 - 003 18,00 € sin IVA.

REF: TACOBMW004 - 004 18,00 € sin IVA.

REF: TACOBMW005 - 005 18,00 € sin IVA.

REF: TACOBMW006 - 006 18,00 € sin IVA.

REF: TACOBMW007 - 007 18,00 € sin IVA.

REF: TACOBMW008 - 008 18,00 € sin IVA.

REF: TACOBMW010 - 18,00 € sin IVA.

DESCRIPCION:

Alojamiento para el elevador de taller y el gato de carretilla en coches BMW y MINI.
Protege el vehículo de daños en los bajos y de erosiones en la carrocería cuando se eleva.
Va insertado en los bajos del coche, indicando el punto de elevación del vehículo.
Fijación sencilla y rápida.

DESCRIPCION LARGA:

Para estos modelos es recomendable usar el taco de goma, con ello no dañaremos el soporte

Soporte de elevación específico para BMW y MINI

Este **soporte de elevación para BMW y MINI** está diseñado para su uso tanto en **elevadores de taller** como con **gatos de carretilla**, encajando directamente en los puntos de elevación previstos por el fabricante.

Protección eficaz de los bajos del vehículo

El soporte se inserta en los **bajos del vehículo**, señalizando claramente el punto de elevación y evitando **daños en la carrocería, deformaciones y erosiones** durante el levantamiento. Es una solución especialmente recomendada para talleres que trabajan habitualmente con BMW y MINI.

Fijación rápida y segura

Su diseño permite una **instalación sencilla y rápida**, quedando firmemente alojado en el punto de apoyo del vehículo y ofreciendo una base estable para el brazo del elevador o el gato.

Compatibilidad por referencias y carrocerías BMW / MINI

Este soporte está disponible en distintas variantes según referencia OEM, compatibles con múltiples carrocerías:

Referencia BMW 001

OEM:

- 51717123195
- 51717123311

Carrocerías:

- E81, E82, E84, E87, E90, E91
- F01, F02, F04, F06, F07, F10, F11, F13, F18
- F39, F40, F48, F49
- G05, G06, G07

Referencia BMW 002

OEM:

- 51717042974

Carrocerías:

- F01, F02, F04, F06, F07, F13, F39, F45, F46, I01

Referencia BMW 003

OEM:

- 51717065919

Carrocerías:

- E60, E61, F25, F26, F97, F98
- G01, G02, G05, G06, G07, G08
- G11, G12, G16, G20, G21, G28, G32

Referencia BMW 004

OEM:

- 51717164761

Carrocerías:

- E92

Referencia BMW 005

OEM:

- 51717169981

Carrocerías:

- E88, E93, F12, F20, F21, F22, F23
- F30, F31, F32, F33, F34, F35, F36
- F80, F82, F83, F87, F90, F91, F97, F98
- G01, G02, G08, G14, G29, G30, G31, G38
- MINI F55, MINI F56, MINI F57

Referencia BMW 006

OEM:

- 51717189259

Carrocerías:

- E70, E71, E72, F15, F16, F25, F26, F85, F86

Referencia BMW 007

OEM:

- 51718268885

Carrocerías:

- E46, E52, E63, E64, E65, E66, E83, E85, E86, E89

Referencia BMW 008

OEM:

- 51717039760

Carrocerías:

- E63, E64, E65, E66

- MINI R53, R55, R56, R57, R58, R59

Recomendación de uso

Para determinados modelos se recomienda el uso de un **taco de goma adicional**, que se inserta en este soporte para evitar daños o roturas del propio alojamiento durante el levantamiento repetido.

Ventajas para el taller

- Protección efectiva de los puntos de elevación.
- Compatible con elevadores y gatos de carretilla.
- Fijación rápida y segura.
- Evita daños en bajos y carrocería.
- Indispensable en talleres especializados en BMW y MINI.

¿Dónde se instala este soporte?

Se inserta directamente en los bajos del vehículo, en el punto de elevación previsto por BMW o MINI.

¿Es válido para usar con gato de carretilla?

Sí, es compatible tanto con elevadores de taller como con gatos de carretilla.

¿Es recomendable usar un taco de goma adicional?

En algunos modelos sí, ya que ayuda a proteger el soporte y prolongar su vida útil durante elevaciones frecuentes.





Rubber Jack Pad For BMW

Jack up your car like the pros do
This tool is a must for any Enthusiast

