



NOMBRE: Llave para el anillo de bayoneta del filtro de aceite del secador de aire Renault, Volvo, KNORR-BREMSE

REF.: 10926

Precio final: **23,95 €** sin IVA

28,98 € IVA incluido

DESCRIPCION:

Llave profesional para **aflojar y apretar el anillo de bayoneta** del cartucho del **secador de aire** en vehículos industriales **Volvo** y **Renault Euro 6**, compatible con sistemas **Knorr-Bremse EAC2.5**.

DESCRIPCION LARGA:

Herramienta diseñada para trabajar sobre el **anillo de bayoneta** del cartucho del secador de aire en vehículos industriales Volvo y Renault equipados con el sistema **EAC2.5** (Control Electrónico del Aire) de **Knorr-Bremse**.

Permite el aflojado y apriete del anillo de seguridad del cartucho del separador de humedad de manera **rápida, sencilla y segura**, evitando daños en el anillo, el cartucho o la unidad EAC2.5.

Fabricación:

- Acero herramienta de alta resistencia
- Construcción robusta para uso profesional intensivo

Aplicaciones:

Volvo: FH / FM (Euro 6)

Renault Trucks: K, C y T (Euro 6)

Equivalencia OEM:

- K162153K50

Ventajas para el taller:

- Evita daños en el anillo de retención y en el cartucho
- Permite un trabajo fiable en sistemas EAC2.5
- Herramienta específica para vehículos industriales Euro 6
- Asegura una intervención limpia y sin deformaciones

Preguntas frecuentes (FAQs):

¿Sirve para sistemas de secador de aire distintos al EAC2.5?

No, está diseñada específicamente para **Knorr-Bremse EAC2.5** instalado en camiones Volvo y Renault Euro 6.

¿Puedo usarla con pistola de impacto?

No se recomienda. Debe utilizarse con **herramienta manual** para no dañar el anillo de bayoneta.

¿Evita que se rompa el anillo de retención?

Sí, su diseño reparte la fuerza correctamente para evitar deformaciones o roturas durante el apriete o aflojado.

¿Es válida para vehículos industriales antiguos?

Solo para Euro 6 con unidad EAC2.5. Modelos anteriores pueden usar sistemas diferentes.

¿Puede dañarse la unidad EAC2.5 si no se usa la herramienta correcta?

Sí. Por eso es importante utilizar esta llave específica para evitar esfuerzos indebidos sobre el cartucho o el módulo.



