

1 Información general

1.1 DESCRIPCIÓN

Conjunto de herramientas especiales necesarias para llevar a cabo el procedimiento de sustitución de las camisas de los inyectores.

1.2 COMPOSICIÓN

1. Útil para la extracción de camisa de inyector.
2. Extractor para camisa de inyector.
Se utilizan en conjunto para la extracción de cada una de las camisas de los inyectores.
3. Útil para montaje de camisa de inyector.
Se fija al bloque motor utilizando la misma brida del inyector para remachar seguidamente la nueva camisa de inyector.






1.3 APLICACIÓN

Motores Volvo y Renault de 9, 11, 12, 13 y 16 litros con camisas de inyector de acero inoxidable (Euro 6).



Nota: Para motores Euro 5 y anteriores, las camisas de inyector son de cobre y el conjunto de herramientas es diferente.

2 Referencias de componentes

2.1 ÚTIL PARA EXTRACCIÓN DE CAMISA DE INYECTOR



2.2 EXTRACTOR PARA CAMISA DE INYECTOR



2.3 ÚTIL PARA MONTAJE DE CAMISA DE INYECTOR

